

TMO (Netzmodus)		
Für Nutzung der TMO-Kurzzeichen muss TMO-Modus bereits gewählt sein!		
Bezeichnung	Verwendung	KW (* = Aufruf der Gruppe)
ILS_LA_AG	Anrufgruppe ILS Landshut und Krankentransport	23*
NB_BOS_ZA_1..	Zusammenarbeit POL + nPOL	2347* ...
..NB_BOS_ZA_4		...2350*
BR_LA#	ZBV / Sanitätsdienst Großveranstaltungen (GV)	2384*
BR_DGF	ZBV / Führungsgruppe SAN-EL	2354*
WR_LA	Wasserrettung Einsatz	2375*
BR_LA	Bergrettung Einsatz	2374*
RD_ILS_LA	Rettungsdienst (Notfallrettung/Notarztdienst)	2313*
SoG_1_LA	zur besonderen Verwendung	2301*
SoG_2_LA..	ILS verwaltet Sondergruppen 1-10	2302* ...
..SoG_10_LA	für den gesamten ILS-Bereich Landshut	...2310*
FW_KEH	Feuerwehr Landkreis Kelheim	2362*
KATS_KEH	Landratsamt Kelheim	2366*
ZA_KEH	Zusammenarbeit der nPOL Organisationen	2361*
RD_KEH	Sonderlage RD / MANV	2363*
BR_KEH	Bergrettung Kelheim	2364*
WR_KEH	Wasserrettung Kelheim	2365*
T_SR-GSTR-1&2	THW Geschäftsstelle Straubing (OV KEH)	5123&5124*
FW_LA#	Feuerwehr Landkreis und Stadt Landshut	2382*
FW_LA	zbV Landkreis und Stadt Landshut	2372*
FW_DGF	Feuerwehr Landkreis Dingolfing/Landau	2352*
T_MÜ-GMUE-1&2	THW Geschäftsstelle Mühldorf (OV LA & OV Ergolding)	5115&5116*
BR_PAF	WF Industriepark Münchsmünster	2284*
BR_ND	WF Bayernoil	2274*
LUFT_BY_SUED	Koordination d. Hubschrauber nPOL & POL	5007*
LUFT_BY_NORD	Koordination d. Hubschrauber nPOL & POL	5008*
BU_RTH-BY	Anrufgruppe Rettungshubschrauber bayernweit	5010*
xx_BY	xx: ZA, FW, RD, BR, WR, KatS	5001-5006*
xx_NDB	xx: ZA, FW, RD, BR, WR, KatS	5021-5026*
T_LVBY-1&2	THW Landesverband Bayern (Ordner LÄ_BU/THW)	5101&5102*
SCHUL_BY36-40	Schulungsgruppen Bayern (HiOrg: 36-40)	5336-5340*
TBZ....UNI	für geplante Lagen mit mindestens 3 Tage Vorlauf	8034-8184*
TBZ....BY	durch die TTB bei AS beantragt und zugewiesen	8215-8223*
TBZ_301_BOS	für ungeplante ("ad-hoc"-)Lagen → FREI prüfen →	8301-8360*
TBZ_360_BOS	Meldung an AS innerhalb 30 Min. (Grund & Gebiet angeben, falls >2h)	

Fleetmapping Taschenkarte V1.5 | TTB Landkreis Kelheim | 08.08.2024

DMO (Direktmodus)		
Für Nutzung der DMO-Kurzzeichen muss DMO-Modus bereits gewählt sein!		
Bezeichnung	Verwendung	KW (* = Aufruf der Gruppe)
307F*	Standardbetrieb	307*
308F*	Luft	308*
309F*	CSA und Atemschutz	309*
310F*	Führung	310*
311F* - 321_F	Verwendung definiert jeweilige Einsatzleitung	311 - 321*
322_F	für Einsatz von Repeater & Gateway	322*
323_F	WF Motherson Neustadt	323*
324_F	WF Kelheim Fibres	324*
325_F	WF Bayernoil Neustadt	325*
326_F	WF Industriepark Münchsmünster (Lkr. PAF)	326*
603_R*	Kommunikationsgruppe BHP	603*
604_R*	Kommunikationsgruppe BTP	604*
605_R*	BR Luftrettung	605*
606_R*	WR Luftrettung	606*
607_R*	RD Einsatzstellenfunk	607*
608_R	Kommunikationsgruppe Bergrettung	608*
609_R	Kommunikationsgruppe Wasserrettung	609*
610_R	Führungsgruppe Landrettung	610*
611_R	Allgemeiner Sanitätsdienst	611*
612_R	Führungsgruppe CBRNE / Rettungshunde	612*
613_R & 614_R	Verwendung definiert jeweilige Einsatzleitung	613 & 614*
403_K*	Betriebsgruppe KatS	403*
404_K*	Führungsgruppe ÖEL	404*
405_K	Führungsgruppe EL	405*
406_K - 409_K	Verwendung definiert jeweilige KVB im Bedarfsfall	406 - 409*
410_K	Führungsgruppe KatS / Zusammenarbeit	410*
411_K & 412_K	Verwendung definiert jeweilige KVB im Bedarfsfall	411 & 412*
726_B*	Betriebsgruppe THW (bundesweit)	726*
714_B* - 754_B	Bundesbehörden (Nutzung nur mit Zustimmung)	714 - 754*
Marschkanal	bundesweit für reisende Einheiten aller BOS	390*
214_TBZ*-243_TBZ	Beantragung durch TTB telefonisch bei AS	214 - 243*
Der Einsatz von Repeater oder Gateway darf nur auf Anweisung von besonderen Führungsdienstgraden (KBx) und durch explizit geschultes Personal erfolgen.		